

# DE333

FM/AM二波段便携式收音机

## 操作指南



### 一、外观简介

#### 顶部



① 调节音量

② 耳机插孔

③ 拉杆天线

#### 正面



④ 频率指示窗

⑤ 调谐指示灯

⑥ 扬声器

⑦ 开机与关机;  
FM/AM波段选择

⑧ 电池仓

⑨ 调谐电台

#### 侧面与背面



### 二、电池供电

1. 打开收音机背面电池盖。

2. 按电仓内标示的极性，正确装入两节电量充足的AAA(七号)电池，然后盖上电池盖。

提醒：

新旧或不同类型的电池不宜混用。

不同电量的电池不宜混用。

碱性电池与可充电电池不宜混用。

### 三、开机、关机与波段选择

#### 1. 开机与选择波段

将收音机侧面的<开机与关机；

**FM/AM**波段选择>推钮推到“**FM**”或“**AM**”，收音机开机。推到“**FM**”收听调频波段电台，推到“**AM**”收听调幅波段电台。

#### 2. 关机

将<开机与关机；**FM/AM**波段选择>推钮推到“**POWER OFF**”，收音机关机。



深圳市德劲电子有限公司

地址：深圳市宝安区福永镇怀德村翠岗第四工业区26栋

网址：www.degen.com.cn

邮编：518053 传真：0755-26918325

电话：0755-26912618 26918406 26918409

## 四、音量调节

收听广播时，左右拨动收音机顶部的<调节音量>旋钮改变音量大小。



## 五、收音

### (一) 使用耳机收音



使用扬声器放音时，当可能影响到别人的情况下，请使用耳机收音。

**提醒：**  
请不要长时间使用耳机收听，长时间持续使用耳机可能引起耳鸣。

不要在过马路时使用耳机，马路上车多，使用耳机有潜在危险。

## (二) 调谐电台

1. 开机后，将音量调节到合适大小。
2. 选择要收听的波段。
3. 旋动收音机侧面的<调谐电台>旋钮，频率指示窗内红色的频率指针会指示到相应的频率位置。



**提示：**  
收听**FM**时看频率指示窗**FM**的频率。  
收听**AM**时看频率指示窗**AM**的频率。

收听**FM**波段电台，请使用拉杆天线接收**FM**广播信号。调谐**FM**电台时，根据信号强弱改变拉杆天线长短，可获得较佳接收效果。

**AM**波段使用机内磁性天线接收**AM**广播信号。调谐**AM**电台时，请根据接收到的信号强弱，适当改变机身位置能接收到最佳收听效果。

## 六、维护与保养

1. 收音机出现故障时，请找德劲指定的专业维修点维修，自行拆装会失去保修权限。
2. 保持收音机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，一旦进入收音机会腐蚀机件。如果收音机不小心被打湿，请取出电池，等待收音机完全风干后方可装入电池。
3. 不要在灰尘大或肮脏的地方使用或存放收音机。
4. 不要将收音机放在过热或过冷的地方。
5. 不要扔放、敲打或振动收音机。

## 七、技术参数

频率范围：AM 530~1600KHz  
FM 87~108MHz

电源：AAA\*2

外型尺寸：

54mm\*91mm\*20mm

重量：65g(不含电池)